

HOOVER

FREEMOTION



GENERATION FUTURE

P1



P2



P3



P4



P5



P6



P7



P8



P9



P10



P11



P12



P13



P14



P15



P16



P17



P18



P19



P20



P21



P22



P23



P24



P25



P26



P27



P28



P29



P30



BENUTZERHANDBUCH HOOVER FREEMOTION

Inhalt:

Wichtige Sicherheitshinweise	10
Verbote	10
Zusammenbau des Staubsaugers	10
Gebrauch des Staubsaugers	10
Wartung des Staubsaugers	11
Zubehör	11
Prüfliste zur Fehlersuche	11
Wichtige Informationen	12
Ihre Garantie	12

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:

Dieser Staubsauger darf nur zur Reinigung im Haushalt gemäß dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Vor dem Gebrauch des Geräts muss die vorliegende Bedienungsanleitung gelesen und vollständig verstanden worden sein.

Achtung: Elektrizität kann gefährlich sein! Dieses Gerät ist doppelt isoliert und darf nicht geerdet werden. Der Netzstecker enthält eine Sicherung von 13 A (nur GB).

Wichtig: Die einzelnen Drähte des Netzkabels sind wie folgt farbig gekennzeichnet:
Blau - Nullleiter Braun - Stromführend

Statische Elektrizität: Bestimmte Teppiche können die Bildung statischer Elektrizität verursachen, die jedoch sehr gering und bei Entladung nicht gesundheitsschädlich ist.

Achtung: Nach jedem Gebrauch Gerät ausschalten und Stecker aus der Steckdose ziehen. Auch vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes den Staubsauger stets ausschalten und den Netzstecker aus der Dose ziehen.

VERBOTE:

- Positionieren Sie den Staubsauger bei der Reinigung von Treppen nicht oberhalb Ihres Standorts!
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien, auf nassen Flächen oder zur Aufnahme von nassen Gegenständen!
- Saugen Sie weder Streichhölzer, heiße Asche, Zigarettenkippen, harte oder scharfe Gegenstände noch sonst irgendetwas auf, was den Staubsauger beschädigen könnte
- Sprühen Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten, Reinigungsmittel, Aerosole oder deren Dämpfe auf den Staubsauger, und saugen Sie solche Flüssigkeiten nicht auf - Feuer- bzw. Explosionsgefahr!
- Während des Saugens nicht über das Netzkabel fahren. Nicht am Kabel ziehen, um den Gerätestecker aus der Netzdose zu ziehen
- Stellen Sie sich beim Gebrauch des Staubsaugers nicht auf das Netzkabel und wickeln Sie es nicht um Arme oder Beine
- Den Staubsauger bitte nicht mehr benutzen, wenn ein Defekt des Gerätes vorliegt oder vermutet wird. Ist das Netzkabel beschädigt, darf der Staubsauger NICHT LÄNGER benutzt werden. Ein beschädigtes Netzkabel muss von einem zugelassenen Hoover-Kundendiensttechniker ausgetauscht werden, damit die Sicherheit des Gerätes gewährleistet ist

ZUSAMMENBAU DES STAUBSAUGERS:

- Saugschlauch mit Gerät verbinden (P1)
- Saugrohr mit Saugschlauchgriff verbinden (P2)
- Düse mit Saugrohr verbinden (P3)

GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS:

1. Spannungsversorgung - Kabel vollständig ausziehen und an einer Netzsteckdose anschließen (P4).
2. "Navigatorsystem" Griff - Für besonders leichte Bedienung den Griff wie abgebildet halten (P5). Den TeleZoom-Auslöser drücken, um die Länge des Metallrohrs zu verändern und die komfortabelste Reinigungsposition einzustellen (P5).
3. "Front&Side Clean" umschaltbaren Bodendüse - Das Pedal an der Düse (P6) drücken, um den besten Reinigungsmodus für die Bodenart auszuwählen.
Hartboden: Die Bürsten werden zum Schutz des Bodens abgesenkt
Teppich(boden): Besonders gründliche Reinigung durch Anheben der Bürsten
Die Düse dreht sich in jede Richtung (P7), um auch die engsten Stellen zu erreichen. Ein Ende der Düse antippen, um die normale Arbeitsstellung wiederherzustellen.
4. Staubsauger einschalten - je nach Modell wie folgt:
 - Ein-/Aus-Taste am Handgriff des Navigatorsystems drücken (P8)
 - Saugstärkeregler am Staubsaugergehäuse schieben (P9)
 - Ein-/Aus-Taste am Staubsaugergehäuse drücken (P10)
5. Saugleistung einstellen - je nach Modell wie folgt:
 - Reinigungsprogramm im Navigator-Handgriff auswählen (P12)
 - Saugstärkeregler verschieben und auf die zu reinigende Oberfläche einstellen (P11)
6. Nach Gebrauch durch umgekehrten Schritt wieder deaktivieren. Den Staubsauger vom Netz trennen und dann das Netzkabel leicht aus dem Gerät ziehen (P4). Daraufhin wird das Kabel automatisch in das Gerät gezogen.
7. Parken und Aufbewahrung - Das Rohr kann während des Gebrauchs vorübergehend geparkt (P13) oder aufbewahrt werden, während es nicht in Gebrauch ist (P14).

Bitte sorgfältig lesen vor Gebrauch

WARTUNG DES STAUBSAUGERS:

Filterreinigungssystem - Zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Gerätes drehen Sie die Einstellscheibe des Filterreinigungssystems nach jedem Gebrauch und vor Entleerung der Freemotion Zyklonkassette (P16) mehrmals hin und her (Hoover-Empfehlung: ca. zehnmal).

Entleeren der Freemotion Zyklonkassette - Wenn die Freemotion-Füllanzeige blinkt, überprüfen Sie bitte die Kassette (P15) und entleeren Sie diese falls nötig.

1. Drücken Sie die Kassetten-Griffverriegelung, um den Kassettengriff (P17) zu lösen. Die Kassette am Griff fassen und zur Entnahme nach oben ziehen (P18).
2. Die Freemotion Zyklonkassette über einen Mülleimer halten, Kassettenklappe durch Drücken der Taste öffnen und die Kassette entleeren (P19).
3. Die Kassettenklappe schließen. Die Freemotion Zyklonkassette wieder in den Staubsauger einsetzen und durch Druck nach unten sichern.

Achtung: Die Füllanzeige blinkt eventuell auch bei einer Verstopfung des Saugtrakts. Lesen Sie in diesem Fall bitte den Abschnitt "Verstopfung des Saugtrakts beheben".

Reinigung der waschbaren Kassettenfilter: Zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistungsfähigkeit Ihres Geräts waschen Sie den Kassettenfilter bitte nach jeder fünften Entleerung der Kassette aus.

Den Filter aus der Rückseite des Zyklonkassette entnehmen (P20). Vorsichtig auf den Filter klopfen und die Filterfalten aufschütteln, um den Staub aus dem Filter in einen Müllbehälter zu leeren. Zur Beseitigung feinerer Staubpartikel können die Filterfalten ggf. mit der Bürstendüse vorsichtig abgebürstet werden.

Im Falle von Stauballergien kann der Filter stattdessen auch in lauwarmem Wasser ausgewaschen werden.

Achtung: Kein heißes Wasser und keine Waschmittel benutzen! Sollte ein Filter wider Erwarten einmal beschädigt sein, tauschen Sie ihn bitte gegen einen Original Hoover-Filter aus. Versuchen Sie nicht, das Produkt ohne eingesetzte Zyklonkassette oder Kassettenfilter zu benutzen.

Verstopfung des Saugtraktes beheben - Wenn die Füllanzeige leuchtet oder blinkt (P15):

1. Prüfen Sie, ob die Kassette voll ist. Falls ja, wie in "Entleeren der Freemotion Zyklonkassette" beschrieben vorgehen.
2. Ist die Kassette nicht voll:
 - a. Müssen die Filter gereinigt werden? Falls ja, siehe "Reinigung der waschbaren Kassettenfilter".
 - b. Gibt es eine Verstopfung im Freemotion Zyklon-einsatz? Falls ja, wie in "Verstopfungen des Freemotion Zyklon-einsatz beheben" beschrieben vorgehen.
 - c. Prüfen Sie, ob der Saugtrakt an einer anderen Stelle verstopft ist. Entfernen Sie Verstopfungen im Teleskoprohr oder dem flexiblen Saugschlauch mit einem Stab.

Verstopfungen des Freemotion Zyklon-Einsatz beheben - Der Zyklon-einsatz kann, falls erforderlich, aus der Zyklonkassette entnommen und gereinigt werden.

1. Die Freemotion Zyklonkassette aus dem Staubsauger entnehmen - siehe dazu Schritt 1 unter "Entleeren der Freemotion Zyklonkassette".
2. Das Gehäuse des Zyklon-einsatz im Uhrzeigersinn drehen und aus der Zyklonkassette entnehmen (P21).

3. Staubrückstände an der Oberfläche des Zyklon-einsatz mithilfe der Bürstendüse entfernen.
4. Den Zyklon-einsatz durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wieder in die Kassette einsetzen; darauf achten, dass der Zyklon-einsatz die Kassettensicherungstaste herunterdrückt (P22 & 23).
5. Die Freemotion Zyklonkassette wieder in den Staubsauger einsetzen und durch Druck nach unten sichern.

Warnung – Die Staubbehälter-Füllanzeige blinkt in Intervallen, wenn der Staubsauger trotz voller Zyklonkassette weiter verwendet wird, eine Verstopfung vorliegt oder die Filter verschmutzt sind. Wird der Staubsauger über längere Zeit bei kontinuierlich blinkender Füllanzeige verwendet, schaltet ein Überhitzungsschutz den Staubsauger automatisch aus, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Füllanzeige leuchtet auch nach Ausschalten des Gerätes weiterhin, um darauf hinzuweisen, dass der Überhitzungsschutz aktiviert wurde. In diesem Fall das Gerät ausschalten, den Netzstecker ziehen und den Fehler beheben. Der Überhitzungsschutz schaltet sich nach ca. 30 Minuten automatisch wieder aus.

ZUBEHÖR:

Welches Zubehör mit den einzelnen Modellen geliefert wird, entnehmen Sie bitte der Modellspezifikation auf dem Karton-Aufkleber. Sämtliche Zubehörteile sind außerdem separat von Hoover erhältlich.

3-in-1 Düse - Kombiniert diverse Funktionen in einem Zubehörteil, mit maximaler Flexibilität durch orientierbares Gehäuse. Schwer erreichbare Ecken werden durch Orientierung des Gehäuses erreichbar (P24 & 25). Das 3-in-1-Werkzeug lässt sich bequem unter dem Schlauchgriff aufbewahren (P26).

- **Fugendüse** Für Ecken und schwer erreichbaren Bereiche. Die Länge lässt sich durch Ziehen am Ende variieren. Nach Abschluss der Reinigung einfach durch Drücken einziehen (P27)
- **Polsterdüse** für Polster und Stoffe (P28)
- **Möbelpinsel** für Bücherregale, Rahmen, Tastaturen und andere empfindliche Bereiche (P28). Zum Ausfahren der Bürsten die Taste am Gehäuse des Zubehörteils drücken

"Allergen Remover "Turbodüse zur Beseitigung von Allergenen - Die Turbodüse zur Tiefenreinigung von Teppichen benutzen. Wichtig: Benutzen Sie die Turbodüse nicht auf Teppichen und Vorlegern mit langen Fransen, auf Tierfellen und auf über 15 mm tiefem Teppichflor. Die Düse bei drehender Bürste nicht stillhalten (P29).

"Allergen Remover "Mini-Turbodüse zur Beseitigung von Allergenen - Die Mini-Turbodüse zur Reinigung von Treppen und anderen schwer zugänglichen Bereiche benutzen (P30)

PRÜFLISTE ZUR FEHLERSUCHE:

Bitte prüfen Sie die einzelnen Punkte dieser Prüfliste, bevor Sie sich im Fall eines Problems an Ihre zuständige Hoover-Kundendienststelle wenden.

- Ist die Stromversorgung in Ordnung? Mit einem anderen elektrischen Gerät überprüfen
- Ist die Kassette voll? Siehe 'Wartung des Staubsaugers'
- Ist der Filter blockiert? Siehe 'Reinigung der waschbaren Filter'
- Ist der Saugschlauch oder die Düse verstopft? Siehe 'Verstopfung des Saugtrakts beheben'
- Ist der Staubsauger überhitzt? Falls ja, dauert es ca. 30 Minuten, bis der Überhitzungsschutz sich automatisch abschaltet

Bitte sorgfältig lesen vor Gebrauch

WICHTIGE INFORMATIONEN:**Hoover Original-Ersatzteile und Verbrauchsartikel**

Erneuen Sie alle Teile nur durch Hoover Original-Ersatzteile und -Verbrauchsartikel. Diese Teile sind von Ihrem Hoover-Fachhändler oder direkt von Hoover erhältlich.

Bitte fragen Sie nach:

- HEPA Cyclonic-Filter: T85
- Umschaltbare "Front&Side Clean" Bodendüse: G83
- Umschaltbare "Front&Side Clean Parquet" Bodendüse: G84
- Turbodüse zur Beseitigung von Allergenen: J24
- Mini-Turbodüse zur Beseitigung von Allergenen: J25

Hoover-Service

Zur Wartung oder Reparatur Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Hoover-Kundendienststelle.

Sicherheit und Umweltschutz

Wir möchten Ihnen, als dem Besitzer eines neuen Hoover-Produkts, gern mehr über die hohen Standards, die wir in Bezug auf Sicherheit und Umweltschutz setzen, mitteilen.

Sicherheit:

Obwohl die Sicherheitszertifizierung von Elektrogeräten in Großbritannien nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, vertritt Hoover die Auffassung, dass die Zulassung durch eine unabhängige Organisation die beste Weise ist, um die hohe Sicherheit in Design und Herstellung zu belegen. BEAB (British Electrotechnical Approvals Board), die unabhängige britische Behörde für die Sicherheit von elektrischen Hausgeräten, stellt sicher, dass europäische Sicherheitsnormen eingehalten und über die gesamte Lebensspanne eines Geräts aufrechterhalten bleiben. Alle Geräte, die diese Prüftests bestehen, dürfen das BEAB-Sicherheitszeichen tragen.

Umweltschutz:

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG des europäischen Parlaments und Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) gekennzeichnet.

Durch die sichere und umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Menschen zu verhindern.

Das am Produkt angebrachte Symbol gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf, sondern in einem entsprechenden Recyclingzentrum für elektrische und elektronische Geräte zu entsorgen ist.

Die Entsorgung ist in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften für die umweltgerechte Abfallentsorgung vorzunehmen.

Für ausführlichere Informationen über die Müllbehandlung und das Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Umweltbehörde, die Müllentsorgung oder an die Verkaufsstelle, von der Sie das Produkt erworben haben.

Ihre Garantie:

Die Garantiebestimmungen für dieses Gerät entsprechen den Richtlinien des Landes, in dem Sie das Gerät erworben haben. Detailinformationen erhalten Sie von dem Händler, von dem Sie das Gerät erworben haben. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg sorgfältig auf, denn er wird für eventuell auftretende Garantieansprüchen benötigt. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.



Bitte sorgfältig lesen vor Gebrauch

HOOVER
FREEMOTION
Cyclonic





GENERATION FUTURE